

東訊 SD/DX1688/2488 程式設定項次

PS:本項次僅供參考,因機種或版本不同項次會向上或向下幾個項次

| 直接輸入項次代碼 | 程 設 | 內 容 |
|-----------------|-------------------------|-----------------|
| 01 | 1.EXTENSION | 分機資料設定 |
| 01-SN(201~399) | SHOW EXT | 輸入分機號碼 |
| 01-SN-01 | POSITION | 硬體位址 |
| 01-SN-02 | TENANT GROUP | 系統群設定 |
| 01-SN-03 | PICKUP GROUP | 代接群設定 |
| 01-SN-04 | PAGING GROUP | 廣播群設定 |
| 01-SN-05 | DAY CLASS | 日間外撥等級設定 |
| 01-SN-06 | NIGHT CLASS | 夜間外撥等級設定 |
| 01-SN-07 | MONITOR CLASS | 監聽等級設定 |
| 01-SN-08 | WARNING TONE | 通話警告音設定 |
| 01-SN-09 | DROP CALL OUT | 外撥限時切斷設定 |
| 01-SN-10 | DROP CALL IN | 撥入限時切斷設定 |
| 01-SN-11 | INTRUS. ACTIVE | 允用插話設定 |
| 01-SN-12 | INTRUS. ACCEPT | 允被插話設定 |
| 01-SN-13 | INTRUS. TONE | 插話提醒音設定 |
| 01-SN-14 | OHVA ACTIVE | 允用秘書插話設定 |
| 01-SN-15 | OHVA ACCEPT | 允被秘書插話設定 |
| 01-SN-16 | FEATURE BTN | 功能鍵取消設定 |
| 01-SN-17 | PAGEING ALLOW | 廣播允用設定 |
| 01-SN-18 | ECF OPERATION | 跟隨外線功能設定 |
| 01-SN-19 | SMDR OUTPUT | 電話計費列印設定 |
| 01-SN-20 | RECORD ALLOW | 允用錄音 |
| 01-SN-21 | PORT TYPE | 型態設定 |
| 01-SN-22 | DIR NO. SWAPPING | 號碼變更設定 |
| | SWAP WITH | 新分機號碼 |
| 01-SN-23-01~16 | LINE ASSIGNMENT | 外線允用設定 |
| 01-SN-24-01~16 | RECEIVE ASSIGNMENT | 外線允接設定 |
| 01-SN-25 | DSS UNIT 1 | 第一中繼台 |
| 01-SN-26 | DSS UNIT 2 | 第二中繼台 |
| 01-SN-27 | DSS UNIT 3 | 第三中繼台 |
| 01-SN-28 | DSS UNIT 4 | 第四中繼台 |
| 01-SN-29 | WRONG DEST. | 實際響鈴分機 |
| 01-SN-30 | P-FWD BUSY | 忙線跟隨分機 |
| 01-SN-31 | P-FWD NOANS | 無接聽跟隨分機 |

| | | |
|-------------------|----------------------|---------------|
| 01-SN-32 | COLLECT CALL | 連續電話 |
| 01-SN-33 | BOSS 1ST | 主管分機1 |
| 01-SN-34 | BOSS 2ND | 主管分機2 |
| 01-SN-35 | FORCED LCR | 強制經濟路由 |
| 02 | CO LINE | 外線資料設定 |
| 02-LN(700~715) | SHOW CO LN | 輸入外線代碼 |
| 02-LN-01 | POSITION | 硬體位址 |
| 02-LN-02 | TENANT GROUP | 系統群設定 |
| 02-LN-03 | ROUTE | 外線群設定 |
| 02-LN-04 | DAY CLASS | 日間外撥等級設定 |
| 02-LN-05 | NIGHT CLASS | 夜間外撥等級設定 |
| 02-LN-06 | MOH SOURCE | 保留音樂源 |
| 02-LN-07 | DIALING | 撥碼方式設定 |
| 02-LN-08 | CO LN TYPE | 型態設定 |
| 02-LN-09 | CALL ABANDON | 保留掛斷偵測設定 |
| 02-LN-10 | PRIVATE TO | 專線設定 |
| 02-LN-11 | CO RING TYPE | 鈴聲選擇 |
| 02-LN-12 | PRIVACY RLS | 密話開放 |
| 02-LN-13 | BUSY TO IDLE | 忙線回空閒時間 |
| 02-LN-14 | ANSWER POSITION | 響鈴設定 |
| 02-LN-14-01-01~06 | DAY | 日間響鈴分機(6組) |
| 02-LN-14-02 | NIGHT | 夜間響鈴分機 |
| 02-LN-14-03 | P-FWD NOANS | 無接聽跟隨分機 |
| 03 | CALL HANDLING | 話務資料設定 |
| 03-01 | CO LN CONF. | 外線會談設定 |
| 03-02 | CO FLASH | 外線暫切時間設定 |
| 03-03 | PBX FLASH | PBX暫切時間設定 |
| 03-04 | PAUSE TIME | 撥號暫停時間設定 |
| 03-05 | DIALING RATIO | 撥碼速率設定 |
| 03-05-01 | BREAK TIME | 脈衝間隔時間 |
| 03-05-02 | INTER_DGT | 撥碼間隔時間 |
| 03-05-03 | TONE TIME | 複頻長度 |
| 03-06 | PR TIME | 反向電壓偵測時間設定 |
| 03-07 | RING ABANDON | 外線響鈴間隔時間設定 |
| 03-08 | HOLD REMINDER | 保留提醒音時間設定 |
| 03-09 | EX_HOLD TIME | 絕對保留時間設定 |
| 03-10 | WARNING TIME | 通話警告音時間設定 |
| 03-10-01 | OUTGOING CALL | 外撥限時切斷 |

| | | |
|----------------|------------------|-------------|
| 03-10-02 | INCOMING CALL | 撥入限時時間 |
| 03-11 | XFR_I RECALL | 空閒轉接回叫時間設定 |
| 03-12 | XFR_B RECALL | 忙線轉接回叫時間設定 |
| 03-13 | SLT H_RECALL | SLT保留回叫時間設定 |
| 03-14 | EKT H_RECALL | EKT保留回叫時間設定 |
| 03-15 | SLT HOOK_FLASH | SLT暫切時間設定 |
| 03-15-01 | START | 下限時間 |
| 03-15-02 | END | 上限時間 |
| 03-16 | PBX_A PAUSE | PBX自動暫停時間設定 |
| 03-17 | DIAL WAIT TIME | 撥碼等待時間設定 |
| 03-18 | DIAL DELAY | 撥碼延遲時間設定 |
| 03-19 | CAMP ON TIME | 駐留提醒音間隔時間設定 |
| 03-20 | ALARM PLAY | 鬧鈴響鈴時間設定 |
| 03-21 | HOTEL ENABLE | 旅館功能設定 |
| 03-22 | SYS SPD. CHECK | 系統簡撥受長控設定 |
| 03-23 | TSI CONNECT | 防盜撥設定 |
| 03-24 | CONF TONE | 會談警告音設定 |
| 03-25 | CALL DURATION | 計費起算時間設定 |
| 03-26 | INTER PREFIX | 來電顯示國際冠碼設定 |
| 03-27 | COUNTRY CODE | 來電顯示國碼設定 |
| 03-28 | LONG DIST PREFIX | 來電顯示長途識別碼設定 |
| 03-29 | LOCAL ARE CODE | 來電顯示區域號碼設定 |
| 03-29-01.03~15 | AREA COD 1~8 | 區域號碼碼頭1~8 |
| 03-29-02.04~16 | AREA PRE 1~8 | 區域號碼加碼1~8 |
| 03-30 | TENANT CALLING | 系統群間通話設定 |
| 03-30-TG(1~3) | SHOW TENANT | 輸入系統群碼 |
| 03-30-TG-01~03 | TO TENANT 1~3 | 對第一~三系統群 |
| 03-31 | SMDR CALL OUTPUT | 計費輸出設定 |
| 03-31-01 | OUTGOING CALL | 外撥電話 |
| 03-31-02 | INCOMING CALL | 撥入電話 |
| 03-31-03 | ACCOUNT CODE | 隨身密碼列印 |
| 03-32 | AUTOMATIC REDIAL | 自動重撥設定 |
| 03-32-01 | ATTEMPTS | 自動重撥次數 |
| 03-32-02 | INTERVAL | 自動重撥間隔 |
| 03-32-03 | WAITING TIME | 撥出等待時間 |
| 03-33 | EXTERNAL FWD | 跟隨外線設定 |
| 03-33-01 | SERVICE | 開放時段 |
| 03-33-02 | TALK TIME | 通話時間 |
| 03-34 | VM DIALING RATIO | 語音信箱送碼設定 |

| | | |
|-----------------------|---------------------|---------------|
| 03-34-01 | TONE TIME | 送碼長度 |
| 03-34-02 | INT_DGT TIME | 送碼間隔 |
| 03-35 | VM MONITOR_T | 語音信箱監聽有效時間 |
| 03-36 | VM RESRV PORT | 語音信箱保留接取埠 |
| 03-37 | FAX RING TIME | 傳真線響鈴時間 |
| 03-38 | CONF. TALK_T | 會議電話通話時間 |
| 03-39 | UNSPV CONF_T | 外線對外線會談通話時間 |
| 03-40 | PRESET FWD_T | 預設跟隨時間 |
| 03-41 | RING RECOG. | 外線響鈴ON偵測時間 |
| 03-42 | TALK ABANDN | 通話中斷線偵測時間 |
| 03-43 | HOLD ABANDN | 保留中斷話偵測時間 |
| 03-44 | SLT HF TO HOLD | SLT暫切轉保留時間 |
| 03-45 | CID RPT MOD | CID轉送模式 |
| 03-46 | DTMF CID | DTMF模式設定 |
| 03-46-01 | START DGT | 起始碼 |
| 03-46-02 | END DGT | 結束碼 |
| 03-46-03 | DTR-TONE TIME | 局端送碼時間 |
| 03-46-04 | DTR-INTER DGT | 局端送碼間隔 |
| 03-46-05 | RPT-TONE TIME | 轉送送碼時間 |
| 03-46-06 | RPT-INTER DGT | 轉送送碼間隔 |
| 03-46-07 | MARKET | 地區規格選擇 |
| 03-47 | CO CID | 局端CID送碼方式 |
| 03-48 | AUTO ATTENDANT | 自動總機設定 |
| 03-48-01 | RING_T TO ANS | 響鈴接取時間 |
| 03-48-02 | RING NO ANS | 無人接聽時間 |
| 03-48-03 | DROP NO EXT # | 不撥碼切斷外線 |
| 03-48-04 | XFR MODE | 轉接模式 |
| 03-48-05 | WAITING COD | 等待代碼 |
| 03-48-06 | INQUIRY COD | 查詢代碼 |
| 03-48-07 | DISA CODE | 轉DISA代碼 |
| 03-48-08 | ANSWER POSITION | 指定轉接分機 |
| 03-49-03-LN-05 | TALK TIME | 通話時間 |
| 03-48-08-TG | SHOW TENANT | 輸入系統群號 |
| 03-48-08-TG-01 | DAY MODE | 日間轉接分機 |
| 03-48-08-TG-02 | NOON MODE | 午間轉接分機 |
| 03-48-08-TG-03 | NIGHT MODE | 夜間轉接分機 |
| 03-48-09 | SHOW CO LN | 輸入外線代碼 |
| 03-48-09-LN-01 | AUTO_A TRUNK | 自動總機外線 |
| 03-48-09-LN-02 | SERVICE | 開放時段 |

| | | |
|----------------|------------------|---------------|
| 03-49 | DISA | DISA功能設定 |
| 03-49-01 | RING_T TO ANS | 接取時間 |
| 03-49-02-01~08 | ALLOWED EXT COS | 分機允用等級 |
| 03-49-03-LN | SHOW CO LN | 輸入外線代碼 |
| 03-49-03-LN-01 | DISA TRUNK | DISA 外線 |
| 03-49-03-LN-02 | DISA DAY COS | 日間允用等級 |
| 03-49-03-LN-03 | DISA NIGHT COS | 夜間允用等級 |
| 03-49-03-LN-04 | SERVICE | 開放時段 |
| 03-49-03-LN-05 | TALK TIME | 通話時間 |
| 03-50 | DTMF TONE | 複頻撥號音 |
| 03-51 | LCR TIME | LCR收碼時間 |
| 03-52 | WAIT ICLID_T | 來電顯示偵測 |
| 04 | RESOURCE | 系統資料設定 |
| 04-01 | DB PSWD | 資料庫密碼 |
| 04-02 | ATTENDANT | 總機分機設定 |
| 04-02-TG(0~3) | SHOW TENANT | 輸入系統群碼 |
| 04-02-TG-01 | ATTENDANT | 總機分機 |
| 04-02-TG-02~05 | ATT. DSS 1~4 | 所屬第1~4中繼台 |
| 04-02-TG-06 | ALTERNATE | 輔助分機 |
| 04-02-TG-07~10 | ATT. DSS 1~4 | 所屬第1~4中繼台 |
| 04-03 | SYSTEM REMINDER | 系統提醒音設定 |
| 04-03-TG | SHOW TENANT | 輸入系統群碼 |
| 04-03-TG-01 | PLAY TIME | 播放時間 |
| 04-03-TG-02~09 | REMINDER 1~8 | 第1~8次播放時間 |
| 04-04 | USER PASSWORD | 查詢分機密碼 |
| 04-04-01 | LENGTH | 密碼位數 |
| 04-04-02-SN | SHOW EXT | 輸入分機號碼 |
| | EXT PSWD | 顯示分機密碼 |
| 04-05 | USER NAMES | 分機名稱設定 |
| 04-05-SN | SHOW EXT | 輸入分機號碼 |
| 04-06 | CO LN NAMES | 外線名稱設定 |
| 04-06-LN | SHOW CO LN | 輸入外線代碼 |
| 04-07 | PREPROG MESSAGE | 文字訊息內容設定 |
| 04-07-01 | OUTGOING MESSAGE | 外撥文字訊息 |
| 04-07-01-01~06 | 共六組 | |
| 04-07-02 | PREMISES MESSAGE | 預留文字訊息 |
| 04-07-02-01~06 | 共六組 | |
| 04-08 | SPD. NO. ASSIGN. | 簡撥組數分配設定 |

| | | |
|------------------|------------------|-----------|
| 04-08-01 | INDIVIDUAL | 個人簡撥 |
| 04-08-01-SN | SHOW EXT | 輸入分機號碼 |
| 04-08-01-SN-01 | TO INCREASE | 增加 |
| 04-08-01-SN-02 | TO DECREASE | 刪減 |
| 04-08-02 | SYSTEM LIST | 系統簡撥 |
| 04-08-02-TG | SHOW TENANT | 輸入系統群碼 |
| 04-08-02-TG-01 | TO INCREASE | 增加 |
| 04-08-02-TG-02 | TO DECREASE | 刪減 |
| 04-09 | SYSTEM SPD. NO. | 系統簡撥設定 |
| 04-09-TG | SHOW TENANT | 系統群碼 |
| 04-09-TG-600~699 | SPEED NO. | 簡撥組別 |
| 04-09-TG-600~699 | EMPTY | 簡撥內容 |
| 04-10 | ICLID NAME ASGN | 來電者組數分配 |
| | SHOW TENANT | 輸入系統群碼 |
| 04-10-TG-01 | TO INCREASE | 增加 |
| 04-10-TG-02 | TO DECREASE | 刪減 |
| 04-11 | ICLID NAME PROG. | 來電者資料輸入 |
| 04-11-TG | SHOW TENANT | 輸入系統群 |
| 04-11-TG-001~100 | ENTRY NO. | 輸入組別 |
| | NAME | 輸入名稱 |
| | PHONE NUMBER | 輸入電話號碼 |
| 04-12 | EXTERNAL PAGER | 外接廣播器設定 |
| 04-12-1/2 | PAGER ID | 外接廣播器組別 |
| 04-12-1/2-01 | TENANT GROUP | 允用系統群碼 |
| 04-12-1/2-02~09 | PAGING GROUP | 廣播群1~8群 |
| 04-13 | LOUDBELL | 外接擴大鈴設定 |
| 04-13-1/2 | LOUDBELL ID | 外接擴大鈴組別 |
| 04-13-1/2-01 | APPLICATION | 應用範圍 |
| 04-13-1/2-02~09 | TRUNK ROUTE | 外線群1~8群 |
| 04-14 | DSS ALLOCATION | 中繼台配置設定 |
| 04-14-N | DSS UNIT # | 輸入中繼台編號 |
| 04-14-01~12-01 | DSS OWNER | 配屬之分機號碼 |
| 04-14-01~12-02 | DIR NUMBER | 分機號碼 |
| 04-15 | BUILT_IN MODEM | 內建式MODEM |
| 04-15-01 | DIRECTORY# | MODEM分機號碼 |
| 04-15-02 | BAUD RATE | MODEM傳輸速率 |
| 04-16 | RMT X_RATE | 電腦傳輸速率 |
| 04-17 | CIL X_RATE | SMDR傳輸速率 |
| 04-18 | KSU REVISION | 主機軟體版本查詢 |

| 05 | RESTRICTION | 限撥控制設定 |
|---------------------|--------------------|---------------|
| 05-01 | TOLL RESTRICTION | 限撥碼設定 |
| 05-01-TG | SHOW TENANT | 輸入系統群碼 |
| 05-01-TG-001~100 | DGT INTERAL | 限撥碼組別 |
| 05-01-TG-001~100-01 | FROM | 起始碼頭 |
| 05-01-TG-001~100-02 | TO | 結束碼頭 |
| 05-01-TG-001~100-03 | EXTENSION COS | 分機允撥等級 |
| | DAY ALLOWED | 日間允撥等級 |
| | NIGHT ALLOWED | 夜間允撥等級 |
| 05-01-TG-001~100-04 | CO LN COS | 外線允撥等級 |
| | DAY ALLOWED | 日間允撥等級 |
| | NIGHT ALLOWED | 夜間允撥等級 |
| 05-02 | ACCOUNT CODE | 隨身密碼設定 |
| 05-02-01 | LENGTH | 碼數 |
| 05-02-02 | PASSWORD | 密碼建立 |
| 05-02-02-001~600 | ID NUMBER | 組別 |
| 05-02-02-001~600-01 | PSWD | 密碼 |
| 05-02-02-001~600-02 | COS | 等級 |
| 05-02-02-001~600-03 | DISABLED | 閉鎖 |
| 05-03 | LEAST COST ROUTE | 經濟路由 |
| 05-03-TG-01 | LCR TAB. ASSING | 經濟路由組數分配 |
| 05-03-TG-01-01 | DGT. COMP. TAB. | 路由對照表組數分配 |
| | TO INCREASE | 增加分配組數 |
| | TO DECREASE | 刪減分配組數 |
| 05-03-TG-01-02 | DGT. MODI. TAB. | 轉碼表組數分配 |
| | TO INCREASE | 增加分配組數 |
| | TO DECREASE | 刪減分配組數 |
| 05-03-TG-02 | LCR TAB. PROG. | 路由表設定 |
| 05-03-TG-02-01 | DGT. COMP. TAB. | 路由對照表設定 |
| | LIST NUMBER | 輸入對照表組數 |
| | FROM | 起始碼頭 |
| | TO | 結束碼頭 |
| | ROUTE | 外線群組 |
| | DMT NO. | 轉碼組 |
| 05-03-TG-02-02 | DGT. MODI. TAB. | 轉碼表設定 |
| | LIST NUMBER | 輸入轉碼表組數 |
| | DELETE DIGITS | 刪除碼數 |
| | PREFIX DIGITS | 前置加碼 |

| | | |
|----------------------|---------------------|---------------|
| | INSERT DIGITS | 插入碼 |
| | INSERT POS. | 插入碼位置 |
| | | 路由對照預設表 |
| 06 | EXT APPLICAT | 分機應用設定 |
| 06-01 | UCD PROGRAMMING | 響鈴分配群設定 |
| 06-01-01~24 | UCD GROUP | 分配群碼 |
| 06-01-01~24-01 | TENANT | 系統群碼 |
| 06-01-01~24-02 | UCD ATTRIB | 分配群特性 |
| 06-01-01~24-03 | UCD GP. MEMBER | 分配群分機 |
| 06-01-01~24-03-01~24 | MEMBER | 分機1~24 |
| 06-01-01~24-04 | HUNT METHOD | 響鈴方式 |
| 06-01-01~24-05 | NO ANS TIME | 分機交換時間 |
| 06-01-01~24-06 | OVER 1 TIMER | 第1次轉出時間 |
| 06-01-01~24-07 | OVER 1 DEST | 第1次接替分機 |
| 06-01-01~24-08 | OVER 2 TIMER | 第2次轉出時間 |
| 06-01-01~24-09 | OVER 2 DEST | 第2次接替分機 |
| 06-01-01~24-10 | OVER COUNT | 未接取次數 |
| 06-01-01~24-11 | REROUTE DST | 最後接替分機 |
| 06-02 | VOICE MAIL | 語音信箱設定 |
| 06-02-TG(1~3) | VM HUNT GROUP | VM第一~三系統群 |
| 06-02-TG-01 | VM HUNT GROUP | 信箱響鈴分配群 |
| 06-02-TG-02 | PREFIX TABLE | 前置碼 |
| 06-02-TG-02-01 | ICM/VM | 分機直撥碼 |
| 06-02-TG-02-02 | TRANSFER | 轉接碼 |
| 06-02-TG-02-03 | BUSY FWD | 忙線跟隨碼 |
| 06-02-TG-02-04 | NO_ANS FWD | 定時跟隨碼 |
| 06-02-TG-02-05 | DIRECT FWD | 直接跟隨碼 |
| 06-02-TG-02-06 | CO GREETING | 外線進碼 |
| 06-02-TG-02-07 | CO RECALL | 外線回叫碼 |
| 06-02-TG-02-08 | UCD OVERFLW | 響鈴群轉出碼 |
| 06-02-TG-03 | SUFFIX DGT | 後續碼 |
| 06-02-TG-04 | RECORD DGT | 錄音碼 |
| 06-02-TG-05 | DELETE DGT | 取消碼 |
| 06-02-TG-06 | DIS DGT | 掛斷碼 |
| 06-03 | AUTO REC. MEMBER | 同步錄音 |
| 06-03-01~08 | MEMBER 1~8 | 成員1~8 |
| | | 信箱送碼格式 |
| 07 | TRK APPLICAT | 外線應用設定 |

| | | |
|------------------|---------------------|---------------|
| 07-01 | TRUNK ROUTE | 外線群設定 |
| 07-01-RN(01~08) | TRUNK ROUTE | 輸入外線群碼 |
| 07-01-01~08-01 | PBX CODE | PBX外線取用碼 |
| 07-01-01~08-02 | HUNT METHOD | 佔取外線順序 |
| 07-01-01~08-03 | ALTERNATE ROUTE | 輔助外線群 |
| 07-01-01~08-03-1 | ROUTE NUMBER | 輔助群代碼 |
| 07-01-01~08-03-2 | DELETE DIGITS | 清除前置碼 |
| 07-01-01~08-03-3 | INSERTED DIGITS | 插碼功能 |
| 07-01-01~08-04 | DIR # SWAP | 更改外線群碼 |
| | SWAP WITH | 輸入新群碼 |
| 07-02 | FAX DETECTION | FAX線偵測設定 |
| 07-02-01 | CO LN 703 | 703響鈴分機 |
| 07-02-02 | CO LN 707 | 707響鈴分機 |
| 07-02-03 | CO LN 711 | 711響鈴分機 |
| 07-02-04 | CO LN 715 | 715響鈴分機 |
| 08 | SYS APPLICAT | 系統應用設定 |
| 08-01 | RING SCHEME | 響鈴模式設定 |
| 08-02 | LETTER TYPE | 文字選擇 |
| 08-03 | HOUR MODE | 時間顯示模式設定 |
| 08-04 | AUTO LOG_OFF | 自動退出資料庫 |
| 08-05 | LOG-ON AGAIN | 閉鎖再開啓時間 |
| 08-06 | TEST TIME | 定時測試時間 |
| 08-07 | POSITION TO DIR | 硬體查詢/更改號碼 |
| 08-08 | DIR TO POSITION | 號碼查詢硬體 |
| 08-09 | NUMBERING PLAN | 功能碼頭規劃設定 |
| 08-09-01 | TRUNK ROUTE | 外線群碼編碼 |
| 08-09-01-01~05 | LENGTH | 碼數 |
| 08-09-01-06~10 | LEADING | 碼頭 |
| 08-09-02 | EXT DIR NUMBER | 分機號碼編碼 |
| 08-09-02-01 | LENGTH | 碼數 |
| 08-09-02-02~09 | LEADING | 碼頭 |
| 08-09-03 | EXT PAGE GROUP | 分機廣播群編碼 |
| 08-09-03-01 | LENGTH | 碼數 |
| 08-09-03-02~04 | LEADING | 碼頭 |
| 08-09-04 | EXT HUNT GROUP | 響鈴分配群編碼 |
| 08-09-04-01 | LENGTH | 碼數 |
| 08-09-04-02~04 | LEADING | 碼頭 |
| 08-09-05 | EXT PICKUP GROUP | 分機代接群編碼 |

| | | |
|----------------|------------------|----------|
| 08-09-05-01 | LENGTH | 碼數 |
| 08-09-05-02~04 | LEADING | 碼頭 |
| 08-09-06 | INDIV. SPD. NO. | 個人簡撥編碼 |
| 08-09-06-01 | LENGTH | 碼數 |
| 08-09-06-02~04 | LEADING | 碼頭 |
| 08-09-07 | SYSTEM SPD. NO. | 系統簡撥編碼 |
| 08-09-07-01 | LENGTH | 碼數 |
| 08-09-07-02~04 | LEADING | 碼頭 |
| 08-09-08 | CO LN DIR NUMBER | 外線代碼編碼 |
| 08-09-08-01 | LENGTH | 碼數 |
| 08-09-08-02~04 | LEADING | 碼頭 |
| 08-09-09 | MUSIC SOURCE | 音樂源組編碼 |
| 08-09-09-01 | LENGTH | 碼數 |
| 08-09-09-02~04 | LEADING | 碼頭 |
| 08-09-10 | LOUDBELL | 外接擴大鈴組編碼 |
| 08-09-10-01 | LENGTH | 碼數 |
| 08-09-10-02~04 | LEADING | 碼頭 |
| 08-09-11 | EXTERNAL PAGER | 外接廣播器組編碼 |
| 08-09-11-01 | LENGTH | 碼數 |
| 08-09-11-02~04 | LEADING | 碼頭 |
| 08-09-12 | VIRTUAL NUMBER | 虛擬分機號碼編碼 |
| 08-09-12-01 | LENGTH | 碼數 |
| 08-09-12-02~04 | LEADING | 碼頭 |
| 08-09-13 | CONF. ROOMS | 會議室電話編碼 |
| 08-09-13-01 | LENGTH | 碼數 |
| 08-09-13-02~04 | LEADING | 碼頭 |
| 08-09-14 | LCR CODE | 經濟路由編碼 |
| 08-09-14-01 | LENGTH | 碼數 |
| 08-09-14-02 | LEADING | 碼頭 |
| 08-09-15 | OPERATOR CODE | 總機號碼編碼 |
| 08-09-15-01 | LENGTH | 碼數 |
| 08-09-15-02 | LEADING | 碼頭 |
| 08-09-16 | ACCOUNT CODE | 隨身密碼編碼 |
| 08-09-16-01 | LENGTH | 碼數 |
| 08-09-16-02 | LEADING | 碼頭 |
| 08-10 | SUFFIX CODE | 後續操作加碼編碼 |
| 08-10-01 | ICM RING/VOICE | 響鈴與呼叫互換 |
| 08-10-02 | DND OVERRIDE | 禁鈴無效 |
| 08-10-03 | CAMP ON | 駐留 |

| | | |
|-------------------|------------------|-----------|
| 08-10-04 | CALL BACK | 自動回叫 |
| 08-10-05 | CALL PICKUP | 代接加碼 |
| 08-10-06 | INTRUSION | 插話加碼 |
| 08-10-07 | MSG WAITING | 訊息等待 |
| 08-10-08 | ICM OHVA | 秘書插話 |
| 08-10-09 | MONITOR | 監聽 |
| 08-11 | CO LN COPY | 外線設定拷貝 |
| 08-11-01 | INDIVIDUAL COPY | 單一外線拷貝 |
| | COPY FROM | 輸入拷貝參考外線 |
| | COPY TO | 輸入需拷貝外線 |
| 08-11-02 | GROUP COPY | 外線群拷貝 |
| | COPY FROM | 輸入拷貝參考外線 |
| | COPY TO | 輸入需拷貝外線群 |
| 08-12 | EXTENSION COPY | 分機設定拷貝 |
| 08-12-01 | INDIVIDUAL COPY | 單一分機拷貝 |
| | COPY FROM | 輸入拷貝參考分機 |
| | COPY TO | 輸入需拷貝分機 |
| 08-12-02 | GROUP COPY | 分機群拷貝 |
| | COPY FROM | 輸入拷貝參考分機 |
| | COPY TO | 輸入需拷貝分機群 |
| 08-13 | FEATURE KEY COPY | 可程式鍵拷貝 |
| 08-13-01 | INDIVIDUAL COPY | 單一分機拷貝 |
| | COPY FROM | 輸入拷貝參考分機 |
| | COPY TO | 輸入需拷貝分機 |
| 08-13-02 | GROUP COPY | 分機群拷貝 |
| | COPY FROM | 輸入拷貝參考分機 |
| | COPY TO | 輸入需拷貝分機群 |
| 08-14 | SYSTEM TIME | 系統時間設定 |
| 08-14-01 | YEAR | 年份 |
| 08-14-02 | MONTH | 月份 |
| 08-14-03 | DAY | 日期 |
| 08-14-04 | WEEKDAY | 星期 |
| 08-14-05 | HOUR | 小時 |
| 08-14-06 | MINUTE | 分鐘 |
| 08-15 | TIME SWITCHING | 系統日夜間切換時間 |
| 08-15-TG | SHOW TENANT | 系統群號 |
| 08-15-TG-01 | FOLLOW TENANT 1 | 跟隨第一系統群 |
| 08-15-TG-02~08 | SUNDAY ~SATURDAY | 星期日~星期六 |
| 08-15-TG-02~08-01 | NOON START | 午間開始時間 |

| | | |
|-------------------|------------|--------|
| 08-15-TG-02~08-02 | NOON END | 午間結束時間 |
| 08-15-TG-02~08-03 | NITE START | 夜間開始時間 |
| 08-15-TG-02~08-04 | NITE END | 夜間結束時間 |