

NEC SL2100 話機簡易操作

時間設定	Speaker 鍵 → 828 → 00 時：00 分 (24 小時制) → Speaker 鍵
鬧 鈴	一天設定：Speaker 鍵 → 8271 00:00 (24 小時制) → Speaker 鍵 每天設定：Speaker 鍵 → 8272 00:00 (24 小時制) → Speaker 鍵 取 消：Speaker 鍵 → 8271 或 8272 時間設定為 9999 → Speaker 鍵 查 詢：按 Help 鍵 → 8271 或 8272 即可
外線撥出	Speaker 鍵 → 0 → 電話號碼 or 按空閒外線鍵 → 電話號碼
系統速撥	設定：Speaker 鍵 → 853 → 000-899 組別 → 電話號碼 → Hol d 鍵 → 名稱 → Hol d 鍵 → Speaker 鍵 撥出：《《 → 000-899 組別 → Speaker 鍵 清除：Speaker 鍵 → 853 → 000-899 組別 → Exit → Speaker 鍵
個人速撥	設定：Speaker 鍵 → 853 → 900-999 組別 → 電話號碼 → Hol d 鍵 → 名稱 → Hol d 鍵 → Speaker 鍵 撥出：《《 → 900-919 組別 → Speaker 鍵
單鍵速撥	設定：Speaker 鍵 → 851 → 功能鍵 → 01 → 外線提取碼 0 或 9 → 電話號碼 → Hol d 鍵 → Speaker 鍵 (請先用 SPK → 852 → 外線鍵 → 000 → Speaker 鍵) 撥出：按 功能鍵即可撥出
末碼重撥	《《 → 按 # 鍵即可撥出
撥出查詢	《《 → 按 \wedge \vee 鍵查詢撥出號碼共 10 組電話，按 # 鍵即可撥出
一般保留	通話中 → 按 Hol d → 掛聽筒
專用保留	通話中 → 專用保留鍵 F45 (須先設定) → 掛聽筒
接回保留	按閃動中的外線
內線呼叫	Speaker 鍵 → 分機號碼
靜音鍵	通話中 → Mute
外線轉接	1.通話中 → Transter 鍵 → 分機號碼 → 掛聽筒(直接轉接) 2.通話中 → Transter 鍵 → 分機忙線中 → 自動回叫接回
內外線代接	1.同群 取聽筒 → * # 2.不同群 取聽筒 → 869
指定代接	取聽筒 → ** → 分機號碼
全體廣播	取聽筒按 801 + 01 群組(須先設定)
應答廣播	取聽筒按 863
三方會談	通話中 → DND/CONF 鍵 ┌ 分機號碼 ───┐ └ 外線號碼等 6 秒 ─┘ → 通話中 → DND/CONF 2 次
來電查詢	《《 按 兩 次 → \wedge \vee 鍵查詢號碼 → 按 Speaker 鍵或外線鍵即可撥出電話
來電刪除	《《 按 兩 次 → \wedge \vee 鍵查詢號碼 → 按 Clear/Back 鍵
未接來電查詢	《《 按 兩 次 → Help 鍵 → \wedge \vee
外線暫切	按外線鍵撥錯號 → 按 FLASH 鍵系統會自動再送外線撥號音
功能查詢鍵	按 Help 鍵 → 1-12 外線查詢功能代碼
呼叫門口機	取聽筒 802 (1~6 組)
開電鎖門	與門口機通話中按 FLASH 鍵