Since 1983 通航國際電信

DCS 系列數位話機操作卡

Digital communications system

TONNET

外線鍵　單鍵速撥鍵　拿起聽筒　交談　掛下聽筒　喇叭、聽筒、響鈴、音量調整

功能			操作	備註
外線撥號	外線撥號(一)		0 → 電話號碼 → →	
	外線撥號(二)		外線鍵 → 電話號碼 → →	
	外線重撥		→ 重撥 →	
	自動重撥		重撥 → →	
	個人速撥	設定	設定 → 9 8 → △ △ → 電話號碼 → 保留	ΔΔ:速撥代碼 00~ 09:CCU 000~009:CCU3
		操作	速撥 → △ △	
	系統速撥	設定	設定 → 0 0 → 6位數密碼 → 保留 → 1 9 → △ △ → 電話號碼 → 保留	ΔΔ:速撥代碼 10~ 99:CCU 100~999:CCU3
		操作	速撥 → △ △	
內線撥號	聲音呼叫		→ 分機號碼 → 1 →	分機號碼:2~6碼: 10 ~ 79 100 ~ 799 1000~7999
	振鈴呼叫		→ 分機號碼 →	
	群體廣播	廣播	→ # △ →	Δ :0 全體廣播　9 外部廣播 1~8 分群廣播
		廣播	→ 廣播	全體廣播
		應答	→ * #	
應答	自動應答		→	
	分機代接		→ * △	Δ :* 同群代接 1~8 分群代接
跟隨	所有來話跟隨		8 4 0 → 分機號碼 → #	勿擾燈快閃
	忙線跟隨		8 4 1 → 分機號碼 → #	
	無人應答跟隨		8 4 2 → 分機號碼 → #	
	外線跟隨內線		8 4 8 → 分機號碼 → #	需配合內建DISA卡
	外線跟隨外線		8 4 9 → △ △ → # CCU3版本(含)以上	需配合內建DISA卡及程式設定 速撥代碼:ΔΔ 000~009,100~999
	取消跟隨		8 4 0 → #	勿擾燈熄
預約	外線預約		外線忙線中 → 重撥	
	分機預約		分機忙線中 → 重撥	
轉接	間接轉接		保留 → 分機號碼 → → 轉接 →	
	直接轉接		保留 → 分機號碼 →	
	會談電話	與外線三方會談	外線通話中 → 保留 → 外線鍵 → 電話號碼 → → 會談	
		與內線三方會談	分機通話中 → 保留 → 分機號碼 → → 會談	

功能			操作	備註
保留	外線保留		保留	
	自我保留		保留 # #	
	保留應答		閃爍的綠燈	
	內線保留	設定	保留	
		解除	保留 →	
其他功能	帳碼	操作	0 → △△△ → 1~6位數密碼 → #	CCU版本 需程式設定 △△△ :000~255帳碼
		操作	8 9 0 → △△△ → 1~6位數密碼 → #	CCU3版本(含)以上 △△△ :00~99或000~999帳碼需程式設定且先修改密碼才可用
		密碼	8 9 9 → 舊密碼 # → 新密碼 #	CCU3版本(含)以上 舊密碼:起始值是任意數
	經理密碼		8 6 0 → 組別 0~9 → 2~6 位數密碼 → #	(密碼需程式設定)
	電話秘書		在主管電話上操作 8 4 0 → 秘書分機號碼 → #	
	勿打擾	設定	8 1 4 → #	(勿擾燈慢閃)
		解除	8 1 5 → #	
	內線留言		分機忙線中or無人應答 → 留言 → 對方留言燈慢閃	
	留言回覆		→ 留言 → 重撥	
	往上查詢留言		留言 → ⌃	
	往下查詢留言		留言 → ⌄	
	刪除單一留言		留言 → 依照查詢方式移到要刪除的留言上 → 閃切	
	刪除全部留言		留言 → * 閃切	
	話中警示		分機忙線中 → 4 → 對方喇叭發出二聲嘟嘟 (需程式設定)	
	背景音樂	設定	設定 → # 1	
		解除	閃切	
	分機上鎖	上鎖	8 6 2 → 1~6位數密碼 → #	CCU版本
		上鎖	8 6 2 → #	CCU3版本(含)以上 需程式設定後且先修改過密碼才可以使用 修改方式:861舊密碼(起始值是任意數)#新密碼#
		解除	8 6 2 → 1~6位數密碼 → *	
	單次定時鬧鈴提醒	設定	8 5 0 → HH → MM → #	24小時制
		解除	8 5 0 → #	
	循環定時鬧鈴提醒	設定	8 5 1 → HH → MM → #	
		解除	8 5 1 → #	
	夜切	設定	8 1 8 → #	需由值機台設定
		取消	8 1 9 → #	